



Przepływomierze serii D

NUMER CZĘŚCI		OPIS
KONTROLERY MID-TECH® I TEEJET	KONTROLERY LH AGRO	

PRZEPŁYWOMIERZ 10 mm – 1,5–85 l/min (0,4–22 GPM)

N/A	906-987	Przepływomierz 10 mm—kabel 10 m—bez złącza
57-00079	906-989	Przepływomierz 10 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (bez króćców do węży)
90-02308	N/A	Przepływomierz 10 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 1/2")

Złączki do przepływomierza 10 mm

N/A	950-915	Zewnętrzne złącze 3/4" BSPT
N/A	950-916	Wewnętrzne złącze 3/4" BSPT
57-00083	941-987	Króciec węży 1/2"
N/A	942-989	Zestaw złącza gwintowanego 3/4" (1 złącze zewnętrzne i 1 wewnętrzne)

PRZEPŁYWOMIERZ 16 mm – 5–160 l/min (1,3–42 GPM)

N/A	907-986	Przepływomierz 16 mm—kabel 10 m—bez złącza
N/A	907-980	Przepływomierz 16 mm—kabel 8 m—bez złącza
N/A	907-981	Przepływomierz 16 mm—kabel 1,5 m—bez złącza
57-00080	907-985	Przepływomierz 16 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (bez króćców do węży)
90-02309	N/A	Przepływomierz 16 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 3/4 cala)
90-02310	N/A	Przepływomierz 16 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 1 cal)

Złączki do przepływomierza 16 mm

57-00084	941-991	Adapter zaworu TeeJet
N/A	950-988	Zewnętrzne złącze 3/4" BSPT
N/A	950-986	Wewnętrzne złącze 3/4" BSPT
57-00086	951-988	Króciec węży 3/4"
57-00085	952-988	Króciec węży 1"
N/A	931-988	Zestaw złącza Hardi EC „Twin”

PRZEPŁYWOMIERZ 20 mm – 20–250 l/min (5,3–66 GPM)

N/A	902-986	Przepływomierz 20 mm—kabel 6 m—bez złącza
N/A	902-988	Przepływomierz 20 mm—kabel 15 m—bez złącza
57-00081	906-988	Przepływomierz 20 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (bez króćców do węży)
90-02311	N/A	Przepływomierz 20 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 3/4")
90-02312	N/A	Przepływomierz 20 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 1")
90-02313	N/A	Przepływomierz 20 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 1 1/4")

Złączki do przepływomierza 20 mm

57-00087	933-988	Adapter zaworu TeeJet
N/A	950-983	Zewnętrzne złącze 3/4" BSPT
N/A	951-986	Wewnętrzne złącze 1" BSPT
N/A	952-986	Zewnętrzne złącze 1" BSPT
57-00089	953-986	Króciec węży 3/4"
57-00088	954-986	Króciec węży 1"
57-00090	956-986	Króciec węży 1 1/4"
57-00098	957-986	Króciec węży 1 1/2"

PRZEPŁYWOMIERZ 26 mm – 20–400 l/min (5,3–105 GPM)

N/A	908-986	Przepływomierz 26 mm—kabel 6 m—bez złącza
N/A	908-987	Przepływomierz 26 mm—kabel 3 m—złącze JST
57-00082	908-988	Przepływomierz 26 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (bez króćców do węży)
90-02314	N/A	Przepływomierz 26 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 1 1/4")
90-02315	N/A	Przepływomierz 26 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 1 1/2")

Złączki do przepływomierza 26 mm

57-00091	934-002	Adapter zaworu TeeJet
N/A	958-986	Zewnętrzne złącze 1 1/2" BSPT
57-00093	959-986	Króciec węży 1 1/4"
57-00092	960-986	Króciec węży 1 1/2"

PRZEPŁYWOMIERZ 40 mm – 40–1000 l/min (10,5–264 GPM)

N/A	909-986	Przepływomierz 40 mm—kabel 6 m—bez złącza
57-00094	909-988	Przepływomierz 40 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (bez króćców do węży)
90-02316	N/A	Przepływomierz 40 mm—kabel 0,5 m—złącze Deutsch (z króćcami do węży 2")

Złączki do przepływomierza 40 mm

N/A	961-986	Zewnętrzne złącze 2" BSPT
57-00095	962-986	Króciec węży 2"



10 mm, 16 mm
Przepływomierze



20 mm
Przepływomierze



26 mm, 40 mm
Przepływomierze

Kable adaptera

NUMER CZĘŚCI		OPIS
KONTROLERY MID-TECH	KONTROLERY LH AGRO	
45-05315	N/A	Kabel adaptera 3,7 m (12')—przepływomierz serii D do kabla sterowania przepływem Mid-Tech
45-05453	N/A	Kabel adaptera 4,6 m (15')—przepływomierz serii D do kabla sterowania przepływem Mid-Tech, z podziałem na dwa
45-05472	N/A	Kabel adaptera 30,5 cm (12")—przepływomierz serii D do kabla sterowania przepływem Mid-Tech, z podziałem na dwa